

Barrette

OUTDOOR LIVING® 



STEEL & VINYL MIXED MATERIAL FENCING
PRODUCT INFORMATION



Grey Woodgrain Vinyl Boards with 96" Steel Post with Modern Post Cap.



Cypress Vinyl Boards with 96" Steel Post with Classic Post Cap.

STEEL & VINYL MIXED MATERIAL FENCING

Steel & Vinyl Mixed Material Fencing provides a unique and modern design for your home. This mixed material program allows the mix and match of steel posts with vinyl infill boards to create a privacy panel.

FEATURES & BENEFITS

- Create a custom look using vinyl infill boards
- Modern design with matte black steel frame
- Premium powder coat for maximum durability
- Easy installation
- Limited Lifetime Warranty



HOW TO SHOP


1. 73050512 Steel Channel Kit for Vinyl Infill

2. Choose Vinyl Board Colour

- 73047081 - White
- 73047082 - Grey Woodgrain
- 73050086 - Cypress

3. Select Blank Posts

- 73050143 - 76" Post with Modern Post Cap for Surface Mount Installation
- 73044085 - 76" Post with Classic Post Cap for Surface Mount Installation
- 73050144 - 96" Post with Modern Post Cap for In Ground Installation
- 73044082 - 96" Post with Classic Post Cap for In Ground Installation



Steel Channel Kit
Vinyl Board
Blank Post



Modern Post Cap



Classic Post Cap

Barrette
OUTDOOR LIVING® 



CLÔTURES EN MATÉRIAUX MIXTES (ACIER ET VINYLE)
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT



Planches en vinyle Gris grain de bois avec poteau en acier de 96 po (243,8 cm) et capuchon de poteau moderne.



Planches en vinyle Cyprès avec poteau en acier de 96 po (243,8 cm) et capuchon de poteau classique.

CLÔTURES EN MATÉRIAUX MIXTES (ACIER ET VINYLE)

Les clôtures en matériaux mixtes (acier et vinyle) offrent un design unique et moderne pour votre maison. Ce programme de matériaux mixtes permet de combiner des poteaux en acier avec des planches de remplissage en vinyle pour créer un panneau intimité.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


- Création d'un aspect personnalisé grâce à l'utilisation de planches de remplissage en vinyle
- Design moderne avec cadre en acier noir mat
- Revêtement en poudre de qualité supérieure pour une durabilité maximale
- Installation facile
- Garantie à vie limitée




COMMENT ACHETER LE PRODUIT

1. 73050512 - Ensemble de moulures en acier pour remplissage en vinyle

2. Choisir la couleur des planches en vinyle


 73047081 - Blanc

 73047082 - Gris grain de bois

 73050086 - Cyprès

3. Sélectionner les poteaux vierges

- 73050143 - Poteau de 76 po (193 cm) avec capuchon de poteau moderne pour installation en surface
- 73044085 - Poteau de 76 po (193 cm) avec capuchon de poteau classique pour installation en surface
- 73050144 - Poteau de 96 po (243,8 cm) avec capuchon de poteau moderne pour installation en surface
- 73044082 - Poteau de 96 po (243,8 cm) avec capuchon de poteau classique pour installation dans le sol



Kit de profilé en acier
Planche en vinyle
Poteau vierge



Poteau Moderne



Poteau Classique



STEEL U-CHANNEL FOR VINYL INFILL BOARDS

Installation Instructions

English	1
Français	8
Español.....	15



Read all instructions prior to installing product.
Refer to manufacturers safety instructions when operating any tools.

To register your product, please visit: barretteoutdoorliving.com

⚠ WARNING:

- Improper installation of this product can result in personal injury. Always wear safety goggles when cutting, drilling and assembling the product.
- Incorrect installation may cause harm to the product or individual.
- Check local building codes to determine pool-safe fencing options.

NOTICE:

- DO NOT attempt to assemble the kit if parts are missing or damaged.
- DO NOT return the product to the store. For assistance or replacement parts call: 1-877-265-2220.

BEFORE YOU BEGIN:

Check your local zoning laws.

- Local zoning laws and Home Owners Associations may regulate the location, style and height of your fence or even require a permit signoff beforehand.
- Check local codes for frost line depth and regulations.
- Additional products and assembly may be required to meet wind code requirements. Notice of acceptance (NOA) can be found at www.miamidade.gov/building/pc-search_app.asp

Contact your local utilities companies.


- You must have the utility companies clearly mark your property for electrical, gas or water lines to avoid puncturing any unseen underground utilities.

TOOLS NEEDED:


	Level
	Tape Measure
	Safety Glasses
	Drill
	1/8" Drill Bit
	Ratchet and Socket (or) Nut Driver
	PVC Infill Boards
	Flat Black Paint <i>(If cutting rails)</i>

Component list:

QTY.	Description
1	Top Rail
1	Bottom Rail
2	Post Channels
12	#10 3/4" Hex Head Screws



To obtain and review a copy of the warranty please visit barretteoutdoorliving.ca. You may also contact us at 877-362-3419 or email CustomerService.CA@barretteoutdoorliving.com



1.

Post Channel Installation:

Determine the space between the posts by using the length of the top and bottom rail + "x". The top and bottom rail can be cut to make a shorter section if desired (Fig. 1).

NOTE:



When installing the posts, ensure that the post is a minimum of 75" above the ground.

2.

Place the post channel as shown leaving 2" between the bottom rail and the ground. If using a surface mount installation, measure 2" from the surface plate. Center the channel on the post. Using the post channel as a guide, mark the screw holes. Set post channel aside and pre-drill the holes using a 1/8" drill bit. Only drill holes through one wall of the post (Fig. 2).

NOTE:

Post channel can be installed on posts while laying flat, if more convenient.



3.



Using the screws provided, insert four hex head screws and connect the post channel to the post.

4.

Install bottom rail so that the post channel fits inside the bottom rail (Fig. 3).


NOTE:

Bottom rail has weep holes drilled into it.



5.

Place 2" spacer blocks at the middle and both ends of the bottom rail for stability (Fig. 4).




6.

Slide one PVC infill board down the post channel (groove side down) so that the board rests on the bottom channel.

7.


Install one hex head screw into the corner through the channel and infill (Fig. 5).



8.

Repeat on opposite post.



- 9.** Install the remaining 11 infill boards down the posts channel until they reach the top of the post channel (Fig. 6).




- 10.** Place the top rail over the post channels and infill boards (Fig. 7).

NOTE:

Top rail does not have any weepholes.



- 11.** Secure top rail to the post channel with one hex head screw in the corner (Fig. 8). Make sure that the top of the post channel is aligned with the surface of the top rail.



- 12.** Repeat step ten for the other post channel.

- 13.** Remove spacer blocks.

CUTBACK INSTRUCTIONS


Rail Cutback Instructions

1.

Attached post channels to posts
(See steps 1-3).

2.

Measure distance between posts
(measurement = x) (Fig. 9).




3.

Take the distance between posts and subtract $\frac{1}{8}$ of an inch ($X - \frac{1}{8}$ "). Measure ($X - \frac{1}{8}$ ") and make your measurement on the rail.

4.

While wearing safety glasses, use a blade rated for steel and cut the rail to the desired length.




5.

Clean and repaint the cut edge with a flat black metal paint to prevent rust.

1.

Infill Cutback Instructions

Measure distance between posts (X) (Fig. 10).




2.

Take the distance between posts and subtract 1/2 of an inch ($X - 1/2$).

3.

Measure ($X - 1/2$) and mark your measurement on the infill boards and cut.





MOULURES EN U EN ACIER POUR PLANCHES DE REPLISSAGE EN VINYLE

Instructions d'installation

English	1
Français	8
Español	15



Lire toutes les instructions avant d'installer le produit.
Consultez les consignes de sécurité du fabricant avant d'utiliser des outils.

Pour enregistrer le produit, visiter : **barretteoutdoorliving.com**

▲ AVERTISSEMENT :

- Une mauvaise installation pourrait causer des blessures. On doit toujours porter des lunettes de sécurité lors de l'assemblage du produit.
- Une installation incorrecte est susceptible de causer des dommages au produit ou des blessures aux personnes.
- Vérifier le code du bâtiment local afin de déterminer si le produit est conforme aux exigences pour les clôtures de piscines.

AVIS :

- NE PAS tenter d'assembler le kit s'il y a des pièces endommagées ou manquantes.
- NE PAS retourner le produit au magasin. Pour obtenir de l'aide ou des pièces de remplacement, composer le 1-877-265-2220.

AVANT DE COMMENCER :

Vérifier les règlements de zonage locaux.

- Il est possible que les règlements sur le zonage ou des associations de propriétaires puissent réglementer l'emplacement, le style et la hauteur de la clôture, ou même exiger l'obtention d'un permis avant le projet.
- Vérifier le code du bâtiment local pour connaître les règlements concernant la profondeur de la ligne de gel.
- Des produits ou de l'assemblage supplémentaires pourraient être nécessaires pour satisfaire aux exigences du code du bâtiment en ce qui a trait aux charges dues au vent. On peut trouver l'avis d'acceptation en visitant www.miamidade.gov/building/pc-search_app.asp

Communiquer avec les services publics de sa région.


- On doit demander aux services publics de bien indiquer l'emplacement des fils électriques et des canalisations de gaz et d'eau afin d'éviter de percer des services souterrains non apparents.

OUTILS NÉCESSAIRES :


	Niveau
	Ruban à mesurer
	Lunettes de sécurité
	Perceuse
	Foret 1/8 po (3,2 mm)
	Cliquet et douille ou tournevis à douille
	Planches de remplissage en PVC
	Peinture noire mate <i>(si l'on coupe les traverses)</i>

Liste de composants :

Quant.	Description
1	Traverse supérieure
1	Traverse inférieure
2	Moulures de poteaux
12	Vis à tête hexagonale no 10 x 3/4 po (19 mm)



Pour obtenir et examiner une copie de la garantie, visiter barretteoutdoorliving.ca. On peut également nous contacter par téléphone au 877-362-3419 ou par courriel à CustomerService.CA@barretteoutdoorliving.com.




1.

Installation des moulures de poteau :

Déterminer l'espace entre les poteaux en utilisant la longueur des traverses supérieures et inférieures + « x ». Les traverses supérieures et inférieures peuvent être coupées pour obtenir une section plus courte si on le souhaite (Fig. 1).

NOTE :

Lors de l'installation des poteaux, on doit s'assurer que le poteau est à au moins 75 po (190,5 cm) au-dessus du sol.




2.

Placer la moulure de poteau comme indiqué en laissant un espace de 2 po (50 mm) entre la traverse inférieure et le sol. Si l'on utilise une installation en surface, mesurer 2 po (50 mm) à partir de la plaque de surface. Centrer le profilé sur le poteau. En utilisant la moulure de poteau comme guide, marquer l'emplacement des trous de vis. Mettre la moulure de poteau de côté, et percer des avant-trous au moyen d'un foret de 1/8 po (3,2 mm). S'assurer de percer les trous à travers une seule paroi du poteau (Fig. 2).

NOTE :

La moulure de poteau peut être installée sur les poteaux à plat si cela est plus pratique.





3. À l'aide de quatre vis à tête hexagonale (fournies), fixer la moulure de poteau au poteau.


4. Installer la traverse inférieure de manière à ce que le profilé de poteau s'insère dans la traverse inférieure (Fig. 3).

NOTE :

Des trous d'évacuation d'eau ont été percés dans la traverse inférieure.




5. Placer des cales d'espacement de 2 po (50 mm) au centre et aux deux extrémités de la traverse inférieure pour assurer la stabilité (Fig. 4).




6. Faire glisser une planche de remplissage en PVC dans la moulure de poteau (côté rainure vers le bas) de façon à ce que la planche repose sur la traverse inférieure.

7. Enfoncez une vis à tête hexagonale dans le coin à travers la moulure jusque dans la planche de remplissage (Fig. 5).



8. Répéter l'opération sur le poteau opposé.


- 9.** Installer les 11 autres planches de remplissage le long des moulures de poteau jusqu'à ce qu'elles atteignent le haut des moulures de poteau (Fig. 6).




- 10.** Placer la traverse supérieure sur les moulures de poteau et les planches de remplissage (Fig. 7).

NOTE :


Il n'y a pas de trous d'évacuation dans la traverse supérieure.



TRAVERSE SUPÉRIEURE



- 11.** Fixer la traverse supérieure à la moulure de poteau dans le coin à l'aide d'une vis à tête hexagonale (Fig. 8). S'assurer que le haut de la moulure de poteau est alignée sur la surface de la traverse supérieure.



- 12.** Répéter l'étape 10 pour l'autre moulure de poteau.

- 13.** Retirer les cales d'espacement.


Instructions pour la coupe des traverses

1.

Pour les moulures de poteau fixées aux poteaux (voir les étapes 1 à 3).

2.

Mesurer la distance entre les poteaux (mesure = x) (Fig. 9).




3.

Mesurer la distance entre les poteaux et soustraire 1/8 po (3,2 mm) ($X = 1/8$ po). Mesurer ($X = 1/8$ po), et faire une marque sur la traverse.

4.

En portant des lunettes de sécurité, utiliser une lame conçue pour l'acier et couper la traverse à la longueur désirée.




5.

Nettoyer et repeindre la rive coupée avec une peinture noire mate pour métal afin d'éviter la rouille.

Instructions pour la coupe des planches de remplissage

1.

Mesurer la distance entre les poteaux (X)
(Fig. 10).




2.

Mesurer la distance entre les poteaux et soustraire
 $1/2$ po (12 mm) ($X = 1/2$ po).

3.

Mesurer ($X = 1/2$ po), faire une marque sur les
planches de remplissage et effectuer la coupe.





CANAL EN U DE ACERO PARA TABLONES DE RELLENO DE VINILO

Instrucciones de Instalación

English	1
Français	8
Español.....	15



Lea todas las instrucciones antes de la instalación del producto.
Consulte las instrucciones de seguridad del fabricante cuando se vaya a utilizar alguna herramienta.

Para registrar su producto, visite: barretteoutdoorliving.com

⚠ ADVERTENCIA:

- La instalación incorrecta de este producto puede resultar en lesiones corporales. Utilice siempre gafas de seguridad al momento de cortar, taladrar y ensamblar el producto.
- La instalación incorrecta puede causar daños al producto o a la persona.
- Revise los códigos de construcción locales para determinar las opciones de vallas seguras para piscinas.

AVISO:

- NO intente ensamblar el kit si faltan piezas o las piezas están dañadas.
- NO devuelva el producto a la tienda. Para obtener ayuda o piezas de repuesto, llame al: 1-877-265-2220.

ANTES DE COMENZAR:

Revise las leyes de zonificación locales.

- Las leyes de zonificación locales y las asociaciones de propietarios de viviendas podrán regular la ubicación, el estilo y la altura de la valla e incluso exigir la expedición previa de un permiso.
- Revise los códigos locales con respecto a los reglamentos y la profundidad de la línea de penetración del congelamiento.
- Es posible que se necesiten productos y ensamble adicionales para cumplir con los requisitos del código de viento. El aviso de aceptación (NOA) se puede encontrar en www.miamidade.gov/building/pc-search_app.asp

Contacte a las empresas de servicios públicos locales.


- Se debe solicitar a las empresas de servicios públicos que marquen claramente las líneas de electricidad, gas y agua en su propiedad para evitar perforar cualquier línea subterránea que no esté a la vista.

HERRAMIENTAS QUE SE REQUIEREN:


	Nivel
	Cinta métrica
	Gafas de seguridad
	Taladro
	Broca de 1/8"
	Carraca y llave de vaso (o) llave de tuercas
	Tablones de relleno de PVC
	Pintura negra mate <i>(en caso de cortar los travesaños)</i>

Lista de componentes:

CANT.	Descripción
1	Travesaño superior
1	Travesaño inferior
2	Canales para poste
12	Tornillos de cabeza hexagonal #10 de 3/4"



Para obtener y revisar una copia de la garantía, visite barretteoutdoorliving.ca. También puede contactarnos al 877-362-3419 o enviar un correo electrónico a CustomerService.CA@barretteoutdoorliving.com



1.

Instalación de canal para poste:

Determine el espacio entre los postes utilizando la longitud del travesaño inferior y superior + "x". El travesaño inferior y el superior pueden cortarse para hacer una sección más corta si se desea (Fig. 1).

NOTA:



Al instalar los postes, asegúrese de que el poste sobresalga un mínimo de 75" (1,90 m) del suelo.

2.

Coloque el canal para poste como se muestra dejando 2" (5 cm) entre el travesaño inferior y el suelo. Si utiliza una instalación de montaje en superficie, mida 2" (5 cm) desde la placa de superficie. Centre el canal en el poste. Con el canal para poste como guía, marque los agujeros para los tornillos. Coloque el canal para poste por un lado y taladre los agujeros con una broca de 1/8". Taladre solo agujeros en una de las paredes del poste (Fig. 2).

NOTA:

El canal para postes puede instalarse en los postes en posición horizontal, si es más conveniente.



3.



Con los tornillos suministrados, inserte cuatro tornillos de cabeza hexagonal y conecte el canal para poste al poste.

4.

Instale el travesaño inferior de modo que el canal para poste encaje dentro del travesaño inferior (Fig. 3).


NOTA:

El travesaño inferior tiene agujeros de drenaje.



5.

Coloque bloques espaciadores de 2" en el centro y en el extremo del travesaño inferior para mayor estabilidad (Fig. 4).




6.

Deslice un tablón de relleno de PVC por el canal para poste (con el lado de la ranura hacia abajo) de modo que el tablón descance sobre el canal inferior.

7.

Instale un tornillo de cabeza hexagonal en la esquina a través del canal y el relleno (Fig. 5).




8.

Repita la operación en el poste opuesto.

9.

Instale los 11 tablonos de relleno restantes en el canal para postes hasta que lleguen a la parte superior del canal para postes (Fig. 6).




10.


Coloque el travesaño superior sobre los canales para poste y los tablonos de relleno (Fig. 7).

NOTA:

El travesaño superior no tiene agujeros de drenaje.




TRAVESAÑO SUPERIOR



11.

Fije el travesaño superior al canal para poste con un tornillo de cabeza hexagonal en la esquina (Fig. 8). Asegúrese de que la parte superior del canal para poste esté alineada con la superficie del travesaño superior.



12.

Repita el paso diez en el otro canal para poste.

13.

Remueva los bloques espaciadores.


Instrucciones de recorte del travesaño

1.

Fije los canales para postes a los postes (Vea los pasos 1-3).

2.

Mida la distancia entre los postes (medida = x) (Fig. 9).




3.

Tome la distancia entre los postes y reste 1/8 de pulgada ($X-1/8$). Mida ($X-1/8$) y efectúe la medida en el travesaño.

4.

Mientras lleva gafas de seguridad, utilice una sierra apta para acero y corte el travesaño a la longitud deseada.




5.

Limpie y vuelva a pintar el borde cortado con una pintura negra mate para evitar la oxidación.

1.

Instrucciones de recorte del relleno

Mida la distancia entre los postes (X) (Fig. 10).




2.

Tome la distancia entre los postes y reste 1/2 pulgada ($X-1/2$ ”).

3.

Mida ($X-1/2$ ”) y marque su medida en los tableros de relleno y corte.





Barrette Outdoor Living
7830 Freeway Circle, Middleburg Heights, OH. 44130
barretteoutdoorliving.com • (877) 265-2220